

## Fledbag EASY Big-Bag leeresztő csont

**Ajánlás:** adagolás/kimérés

**Státusz:** Rendelhető

BigBag zsák ürítő eszköz - TÜV „Biztonságos termék” minősítéssel

Az Easy a **TÖBBSZÖR használatos** Big-Bag zsákok könnyű, gyors és veszteségmentes kiürítésében segít.

- Átlagos átteresztő képesség (függ a terménytől/anyagtól): 300-800 kg / perc
- Galvanizált csavarokkal készült, poliamid és üvegszál anyagból.
- Belső átmérő: 14 cm
- Magasság: 15 cm
- A csomagolás mérete: 38 x 22 x16,5 cm

A biztonsági gyűrű kiválóan felfekszik a perem alá, így könnyen megtartja a zsák tartalmát, nem esik le, még akkor sem, ha ezzel együtt teszi le a Big-Bag zsákot a földre.



PRIMAG

### Használati javaslat 4 lépésben - Easy 91

1. Old ki a Big-Bag zsák legalsó csomóját úgy, hogy a szorító gyűrűt rá lehessen húzni - de a zsák még egy szorító gyűrűvel vagy dróttal zárva legyen.
2. Húzd rá a kiöntőnyílást az Easy leeresztő elemre. Az elem könnyű, egy kézzel meg tudod tartani.
3. Húzd lefelé az 1-es pontban elhelyezett zárógyűrűt úgy, hogy az az Easy leeresztő szerkezetet a felső pereme alatt rögzítse a zsák kiöntőnyílásához.
4. Old ki a kiöntőnyílás második záró kötelét/gyűrűjét úgy, hogy a zsák tartalma befolyhasson leeresztő elembe. Markold meg a fix fogantyút és az ellenkező oldali elforgatásával nyisd majd zárd a leeresztő elemet. Egyszerűnek és gyorsnak fogod érezni a műveletet és emellett az adagolás is pontosabb lesz.

**Próbáld ki az EGYSZER használatos big-bag-hez javasolt [Original leeresztő tuskét is!](#)**